



SWEEPER!

Sweeper si usa come un piumino per pulire l'intera tavola armonica, sia con la calza asciutta o umida. Si può anche facilmente pulire sotto all'arpa di metallo attraverso i fori nella stessa. Sweeper pulisce anche la polvere e lo sporco su tutte le corde degli acuti (sotto alle corde dei bassi). E la cosa più bella è che non lascia graffi sulla vernice.

Quando la calza è sporca di polvere potrete usare un aspirapolvere per pulirla. La calza è rimovibile e può essere lavata in lavatrice a 40°. Calze extra sono disponibili a parte. Il pratico gancio serve ad appendere Sweeper al muro. Inserendovi l'altra fine, Sweeper si trasforma in un anello comodo per il trasporto.

Distribuito da:

Crescendo srl – Milano www.crescendosrl.it

